




GPS SAT



MANUAL USO APP



GPS SAT

Satcare

FUNCIONALIDAD

¿Dónde puedo descargar la aplicación?

Desde tu teléfono móvil (smartphone) o tablet, ingresa a Play Store (Android) o App Store (IOS), busca la aplicación "SATCARE", una vez encontrada, presiona instalar, acepta los términos y descárgala completamente gratis.



¿En qué condiciones puedo dejar de visualizar la ubicación de mi auto?

Parcialmente: cuando la cobertura de red celular es nula (ingreso del móvil en zona sin cobertura celular, y/o recintos subterráneos) pero se restaura en cuanto recupera la señal y nos enviará la información almacenada.

Intervención: Intervenido por alguna persona con fines maliciosos.

¿Cómo sé si la instalación ha sido correcta?

Una vez culminada la instalación del equipo en el auto, deberás instalar la aplicación móvil en tu Dispositivo Móvil (smartphone) o Tablet y sólo tendrás que ingresar tus credenciales.

De esta manera ya podrá visualizar su ubicación cuando lo desees.

Las credenciales, usuario y password las entregará la mesa de programación o servicio al cliente de Security SAT. Ahora ya puedes acceder a las funcionalidades que te ofrece la aplicación.

¿Cómo y cuándo puedo visualizar la ubicación de mi auto?

Al tener instalada y descargada la aplicación, deberás ingresar tus credenciales de acceso (usuario y contraseña), de esta forma podrás acceder a ella desde cualquier Dispositivo Móvil (smartphone) o tablet y finalmente podrás visualizar la ubicación de tu móvil; además el acceso a la aplicación es ilimitado es decir podrás entrar a cualquier hora los 365 días del año.

Tus Credenciales serán entregadas posterior a la instalación de tu GPS.



Menú

La aplicación cuenta con un menú principal el cual tiene diferentes submenú, a continuación se detallan los principales para su uso:



Botón de Pánico

Botón de pánico que genera una acción de alarma directo a la central de monitoreo de Security SAT. Misma acción que genera pánico fijo de vehículo.


Presionar pánico y seguir instrucciones.



Corte o suspensión de combustible

Para activar función de manera remota desde tu app, ingresar a menú Funcionalidades, luego submenú Corte Combustible, si tienes más de un auto asociado en tu APP, debes seleccionar patente en imagen paso 2.


Paso 1



Paso 2




Una vez seleccionada la patente, presionar ícono Activar Corte Combustible y seguir pasos.



Corte combustible activado en movimiento; auto se detendrá una vez alcance una velocidad bajo los 10KM/H. Auto quedará inmovilizado hasta que no se desactive función de corte combustible.

Corte combustible enviado estando el auto sin contacto o apagado; este no se podrá encender mientras tenga el corte activado.

Para desactivar función; presionar mismo ícono y si este se hizo con vehículo en movimiento se desactivará siempre que no haya alcanzado bajo los 10KM/H



Tu auto

Siempre sabrás donde está tu vehículo y su ubicación en el mapa.

Si tienes más de un móvil, debes seleccionar patente en recuadro rojo, ingresando a menú Funcionalidades, luego submenú mi ubicación:



Mis recorridos

Si tienes más de un móvil, debes seleccionar patente en recuadro rojo, ingresando a menú Funcionalidades, luego submenú mis recorridos, selecciona patente a revisar- Revisa los recorridos de tu vehículo las últimas 8, 12, o 24 horas.



Configuración de Alertas

Alertas de encendido o apagado de motor, alarma de movimiento y alarmas de status del vehículo.

Si tienes más de un móvil, debes seleccionar patente en recuadro rojo, ingresando a menú Funcionalidades, luego submenú configuración de alertas, selecciona patente a revisar Presionar ícono de notificación a configurar y seguir instrucciones.



Notificación activada, para desactivar presionar mismo ícono.

